





番号	記号	名称	表示
1	WL	電源表示灯	POWER
2	GL	テスト表示灯	TEST
3	RL	耐圧不良表示灯	NG
4	V	出力電圧計	—
5	A	出力電流計	—
6	RT	タイマー	TIMER
7	SW2	タイマースイッチ	ON/OFF
8	HV	高圧出力コネクタ	HIGH VOLTAGE
9	GND	出力GND端子	GND
10	RS	OCR設定スイッチ	OCR SET
11	SW1	電源スイッチ	POWER
12	PB2	リセットスイッチ	RESET
13	PB1	出力ONスイッチ	TEST
14	SL	出力電圧調整ツマミ	VOLTAGE ADJ.
15	Fu	ヒューズ	FUSE
16	E	接地端子	E
17	—	電源コード	—
18	—	コード掛け	—
19	—	取手	—
20	—	ゴム足	—
21	—	リモートコントロール端子	CONT. TERMINAL



設
機
組
前
資
名
銅
ト
ス
抵
検