





※入出力端子配列図




| 番号 | 記号  | 名称       |
|----|-----|----------|
| ①  | V   | 出力電圧計    |
| ②  | A   | 出力電流計    |
| ③  | VR1 | 出力電圧調整器  |
| ④  | PL1 | 電源表示灯    |
| ⑤  | PL2 | 異常表示灯    |
| ⑥  | SW1 | プザー-開閉器  |
| ⑦  | F   | ヒューズ     |
| ⑧  | NFB | 電源開閉器    |
| ⑨  | FAN | 換気扇      |
| ⑩  | TB3 | 接地端子     |
| ⑪  | TB1 | 入力端子     |
| ⑫  | TB2 | 出力端子     |
| ⑬  | —   | 定格銘板     |
| ⑭  | TB4 | 警報端子     |
| ⑮  | SW2 | 入力周波数切替器 |
| ⑯  | NP  | 装置名称板    |




(左側面)



(正面)



(右側面)



(端子台)

[illegible]